

## Корзина для установки 21 платы расширения SV-B01-02

**Назначение**

Корзина для установки 21 платы расширения SV-B01-02 (далее по тексту: «Корзина», «Изделие») предназначена для установки плат СКУД SVAROG. Наполняется платами линейки оборудования «SVAROG»:

- SV-777 Плата контроллера
- SV-485 Плата COM RS-485
- SV-005 Плата для подключения к контроллерам СКУД двух считывателей бесконтактных карт
- SV-004 Плата для подключения к контроллерам СКУД 8-ми измерителей, 8-ми реле
- SV-012 Плата питания для контроллеров системы контроля доступа 4 входа 12В 4А

**Особенности**

**Стандартный монтаж в стойку 19" (дюймов):** Имеет стандартные размеры 19" и крепления для быстрой и надежной установки в серверный шкаф с помощью винтов.

**Пассивное охлаждение:** Перфорированный или решетчатый корпус способствует естественной конвекции и отводу тепла от установленных плат.

**Прочная конструкция:** Изготовлена из металла (сталь, алюминий) для защиты плат от механических воздействий и обеспечения жесткости конструкции при установке в стойку.

**Технические характеристики**

Параметр	Значение
Количество слотов	21
Размеры	19" 482 мм x 132 мм x 214 мм
Масса	1,5 кг
Класс защиты	IP 20
Рабочая температура	+5 ... +50 С
Влажность	Макс 95%, без образования конденсата

**Монтаж, подключение и настройка**

Корзина устанавливается в серверный шкаф. Порядок монтажа и подключения Корзины представлен в эксплуатационной документации

**Условия транспортировки и хранения**

Хранение платы допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Плату в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). Плата упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения. После транспортирования и хранения платы при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

**Гарантийные обязательства**

Изготовитель, разработчик и поставщик Изделия: ООО «ИНТЭКО» (юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедевская, д. 23, оф.178, тел.: (499) 995-08-30, эл. почта: info@svarog.com) гарантирует работоспособность Изделия в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки при условии соблюдения потребителем правил и условий хранения, транспортирования, монтажа, настройки и эксплуатации, гарантийного и постгарантийного ремонта, представленных в эксплуатационной документации. В случае отсутствия даты продажи в документах на Изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска Изделия, обозначенной в Этикетке (Паспорте, Гарантийном талоне) Изделия

**Комплект поставки**

В комплект поставки корзины SV-B01 входит оборудование, указанное в Таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки

№	Наименование	Модификация	Количество	Серийный номер/Наличие
1	Корзина SV-B01	02	1 шт.	
2	Этикетка	-	1 шт.	
3	Упаковка	-	1 шт.	

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Представитель ОТК предприятия-изготовителя (ФИО, Подпись)

Штамп ОТК предприятия

(Место штампа)